

Интеграция

:Интеграция

Отображение данных инженерных систем сторонних производителей в программном обеспечении АСУД-248

Обратите внимание на различия между [интерфейсами](#) и [протоколами](#).

При тестировании работы сторонних устройств крайне полезной является утилита [KCS DEMO.EXE](#)

Если устройства подключаются через преобразователь RS-485/RS-232 непосредственно к АРМ, воспользуйтесь утилитой [IP-COM.EXE](#)

Внимание!

При подключении указанных устройств через концентраторы
КЦС-IPM, КУН-IPM, КУН-IP8, КУН-IP4 – интерфейс RS-485
КЦС-IPM, КУН-IPM – интерфейс RS-232
или путем прямого подключения по компьютерной сети
следует приобрести также необходимое число [Драйверов EXT-модуля](#).

Особенности подключения устройств на КУН-IP

На концентраторах [КУН-IP8](#), [КУН-IP4](#) интерфейс RS-232 – ОТСУТСТВУЕТ !!!

Последняя актуальная версия драйверов устройств может быть загружено в обновлении [update_kcslogger.zip](#)
(для любой версии АСУД.SCADA)