

Интеграция

:Интеграция

Отображение данных инженерных систем сторонних производителей в программном обеспечении АСУД-248

Обратите внимание на различия между [интерфейсами](#) и [протоколами](#).

При тестировании работы сторонних устройств крайне полезной является утилита [KCS DEMO.EXE](#)

Если устройства подключаются через преобразователь RS-485/RS-232 непосредственно к АРМ, воспользуйтесь утилитой [IP-COM.EXE](#)

Внимание! При подключении указанных устройств через концентраторы КЦС-IPM, КУН-IPM, КУН-IP8, КУН-IP4 – интерфейс RS-485 КЦС-IPM, КУН-IPM – интерфейс RS-232 или путем прямого подключения по компьютерной сети следует приобрести также необходимое число [Драйверов EXT-модуля](#).

Внимание! На концентраторах КУН-IP8, КУН-IP4 интерфейс RS-232 – ОТСУТСТВУЕТ !!!