

# Концентратор-RS

## :Концентратор-RS

Вопросы работы с RS-концентраторами

Важно:

*Установка номера RS-концентратора с помощью перемычек*

При подключении RS-устройств разных типов на одном интерфейсе RS-485 в общем случае **не следует** пересекать их номера.

Однако допускается следующее отступление:

- Номера RS-концентраторов могут пересекаться с номерами контроллеров сторонних производителей
- Номера RS-концентраторов с 3-перемычками выбора адреса могут пересекаться между разными типами концентраторов