

Концентратор-TL-RS

:Концентратор-TL-RS

Универсальные концентраторы, способные подключаться как по проводной **TL-линии** связи (2-х или 4-х проводной) к **Пульт-ПК** или **КИО**, так и по интерфейсу RS-485.

Установка номера TL-концентратора

При подключении RS-устройств разных типов на одном интерфейсе RS-485 в общем случае **не следует** пересекать их номера.

Однако допускается следующее отступление:

- Номера RS-концентраторов могут пересекаться с номерами контроллеров сторонних производителей
- Номера RS-концентраторов с 3-перемычками выбора адреса могут пересекаться между разными типами концентраторов