

## Содержание

- 1 ВВЕДЕНИЕ
- 2 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ
- 3 СХЕМЫ
- 4 НАСТРОЙКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
  - ◆ 4.1 OPC-сервер
    - ◇ 4.1.1 Табличные данные
  - ◆ 4.2 АСУД.SCADА

Станция УЭЛР (распределенная) производства Э-Лифт.

Подключение станции осуществляется с помощью концентратора **КСЛ-RS**.

### **Внимание!**

По нашим данным, отгрузка данных типов станций производителем не выполнялась. Если у вас на объекте смонтирована станция данного типа, свяжитесь с нашей службой тех.поддержки.