

ДокументацияСКАДА

:ДокументацияСКАДА

Актуальная документация на программное обеспечение АСУД. SCADA

Важно:

[Инструкция по настройке Tekon OPC-сервер](#)
[Инструкция по настройке Tekon Scada](#)
[Инструкция оператора АСУД. SCADA](#)

Часто задаваемые вопросы по программному обеспечению [FAQ Софт](#)

Дополнительно:

[Журнал событий и заявок](#)
[Удаленный журнал](#)
[Модуль записи телефонных переговоров диспетчера](#)
[Перенос настроек WinAlarm -> АСУД. SCADA](#)

Общая последовательность настройки программного обеспечения следующая:

- Настройка OPC-сервера.
- Настройка SCADA с созданием ситуационного плана.

Обратите внимание на варианты [представления данных в АСУД. SCADA](#)

Если вы выполняете **работы только по монтажу оборудования АСУД** (концентраторов), например: подключаете новые концентраторы к КИО, который впоследствии будет подключен к существующей диспетчерской, то для сдачи выполненных работ вам необходимо лишь продемонстрировать правильность расключения сигналов, полноценное же отображение ситуационного плана является при избыточным. Кроме того, обычно у организации, выполняющей монтажные работы отсутствует USB-ключ защиты, необходимый для полноценной работы ПО АСУД. SCADA. В этих случаях мы рекомендуем воспользоваться возможностью [просмотра сигналов OPC-сервера](#).