

## PCM MM

## PCM MM

Модуль мониторинга PCM MM - предназначен для построения на его базе систем удалённого мониторинга и автоматизации контроля технологического процесса, водотеплоснабжения для центральных тепловых пунктов, систем диспетчерского контроля.

Подключение к АСУД-248 по интерфейсу RS-485:

- КЦС-М - при соответствующих настройках интерфейса контроллера
- КЦС-IPM

Параметры настройки интерфейса настраиваются на PCM (см. руководство по эксплуатации)

**Внимание!** Таблица Modbus-регистров отличается в зависимости от версии прошивки PCM MM.